

청소 방법

[기본 청소]

- ① 청소 전 전원 플러그를 콘센트에서 제거합니다.
- ② 본체 외부는 정기적으로 천으로 닦아줍니다.
- ③ 추출 완료 후 드리퍼에 커피 찌꺼기가 남지 않도록 물로 가볍게 세척합니다.

[스케일링 청소]

- ① 추출 과정 중 보일러가 가열되면서 스케일이 축적될 수 있습니다.
- ② 스케일이 축적되면 물의 흐름을 막아 온도와 가열 시간에 영향을 미칠 수 있으므로 정기적인 스케일링 세척을 권장합니다.
- ③ 정기적으로 스케일 제거를 하지 않을 경우 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- ④ 스케일링 세척 주기는 **100회 추출당 1회** 혹은 **1~2개월마다 1회**의 세척을 권장합니다.
- ⑤ 스케일링 세척시에는 커피머신 전용 세정제를 사용하거나 물(150ml)과 가정용 식초(150ml)를 1:1로 희석해 사용할 수 있습니다.
- ⑥ 수조에 사용하는 세정액의 사용 기준에 따라 커피 머신 전용 세정액과 물을 채운 후 장치의 전원을 켜고 수조의 액체가 완전히 추출될 때까지 기다립니다.
- ⑦ 추출이 완료되면 정수된 물로 추출 과정을 2~3회 반복합니다.

모카마스터 한국 공식 수입원

KC 안전인증 및 전파인증 절차를 거친 모카마스터 한국 공식 수입원
(주)기센코리아를 통해 모카마스터 제품을 보다 안전하게 사용하세요.

고객 센터

1566-9842

(주)기센코리아 | 경기도 광주시 새말길90, 1층, 3층(신현동)



KBG SELECT 사용 설명서

중요 안전 지침

- ① 사용 전 제품 사용 설명서를 읽어 보십시오.
- ② 제품의 포장을 조심히 풀고 모든 포장재를 제거하십시오.
- ③ 이 제품은 가정용이며, 다음과 같은 장소의 사용을 추천합니다.
- 매장, 사무실 및 탕비실, 가정 주방, 호텔 및 기타 주거 환경
- ④ 신체적 기능 또는 인지 능력이 떨어지는 사람의 경우, 제품의 안전한 사용법에 대한 주의를 전달 받은 후 또는 다른 사람의 관리감독 하에서 본 제품을 사용할 수 있습니다.
- ⑤ 8세 이상 어린이의 경우 제품의 안전한 사용법에 대한 주의를 전달 받은 후 위험한 상황에 대해 인지하고 또는 다른 사람의 관리 감독 하에 본 제품을 사용할 수 있습니다.
- ⑥ 8세 미만의 어린이가 청소 및 사용자 유지관리를 실시하면 안 됩니다.
- ⑦ 본 제품은 안전 접지가 있는 콘센트에 제품을 연결해야 합니다.
- ⑧ 제품을 사용하지 않으시거나 외부를 청소하기 전 콘센트를 뽑으십시오.
- ⑨ 제품 외부를 청소하기 전, 부품을 조립 또는 분리하지 마시고 온도가 식을 때까지 기다리십시오.
- ⑩ 제품, 코드를 물이나 기타 용액에 담그면 안 됩니다.
- ⑪ 제품이 훼손되거나 오작동하는 경우 제품을 사용하지 마시고, 공급 수입 업체에 문의하십시오.
- ⑫ 성애가 끼지 않는 평편한 면에 제품을 설치하십시오.
- ⑬ 가스렌지나 전기렌지 또는 오븐 근처의 뜨거운 바닥에 제품을 설치하지 마십시오.
- ⑭ 원래의 사용 용도 외에 다른 목적으로 본 제품을 사용하지 마십시오.
- ⑮ 추출 후, 추출관과 같은 제품의 고온 부속을 만지지 마십시오.

사용 전 주의 사항

- ① 커피 추출 시 드리퍼에 필터를 장착해야 합니다.
- ② 물 또는 권장 세척제를 제외한 다른 액체를 수조에 넣지 마십시오.
- ③ 추출 과정 중에 뚜껑을 제거하면 데일 수 있습니다.
- ④ 추출관(스프레이 홀) 없이 제품을 작동시키지 마십시오.

[사용하기 전에]

제품을 처음 사용하기 전 또는 머신을 한동안 사용하지 않은 경우 수조를 먼저 헹구는 것이 좋습니다.
수조에 찬물을 넣고 커피 없이 한두 번 추출을 진행해 주세요.

[환경 권장 사항]

필터와 커피 찌꺼기는 일반 가정용 쓰레기로 버릴 수 있습니다.
가전제품은 일반 가정용 쓰레기로 폐기하지 말고 재사용될 수 있도록 공식 수거업체에 맡기십시오.

[장기 보관 지침]

- ① 본체의 전원을 끄고 콘센트에서 전원 플러그를 제거합니다.
- ② 스프레이 홀을 고무 개스킷에서 조심스럽게 분리합니다.
- ③ 본체를 거꾸로 들어 수조 내에 남아있는 물을 비웁니다.
- ④ 마른 행주로 물기가 남아있지 않도록 본체의 외부를 닦아줍니다.

[부위별 명칭]



- | | |
|------------|----------------|
| ① 덮개 | ⑤ 전원 ON/OFF 버튼 |
| ② 드리퍼 | ⑥ 수조 |
| ③ 유리 서버 | ⑦ 스프레이 홀 |
| ④ 추출 설정 버튼 | ⑧ 핫플레이트 |

자세한 사용 방법

- ① 전원 스위치가 OFF에 위치해 있는지 확인하세요.
- ② 적정량 (1.25ℓ의 물을 사용할 경우 55g~65g)의 커피를 드리퍼에 넣어주세요.
- ③ 일정한 추출 온도 유지와 향미 손실 방지를 위해 덮개를 닫아주세요.
- ④ 원하시는 추출 모드를 풀(FULL), 하프 풀(HALF FULL) 스위치로 선택해주세요.
- ⑤ 유리 서버를 드리퍼 아래 위치 시킨 후, 전원 스위치를 ON으로 바꿔주세요.
- ⑥ 커피 추출은 4~6분 정도 소요되며, 추출수의 온도는 92~96℃로 유지됩니다.
추출 후 HOT PLATE 위 서버의 커피는 80~85℃의 온도로 유지되며,
안전을 위해 40분 후 자동으로 보온 기능이 차단됩니다.
- ⑦ 추출이 완료되면 드리퍼를 꺼냅니다. 추출이 끝난 커피와 필터는 쓰레기통에 버려주세요.



- | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|---|
| ① 수조에 정수물을
부어 줍니다. | ② 드리퍼에 종이 필터를
넣고 분쇄된 원두를
담아주세요. | ③ 스프레이 홀을
원위치합니다. | ④ 덮개를 닫고 하단의
전원 버튼을 눌러
추출을 시작합니다. |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|---|

FAQ

Q. 추출 시 권장 커피 사용량은 어떻게 되나요?

1.25ℓ의 물을 사용할 경우 55g~65g의 원두 사용을 권장합니다.

Q. 드리퍼의 물이 넘쳐요.

분쇄도가 너무 가는지 확인해주세요.

Q. 커피 추출시에 물이 너무 천천히 떨어지거나 '윙윙~' 소리가 납니다.

매뉴얼에 따라 스케일 제거를 진행해주세요.